

Návod k použití závěsného houpacího křesla

Tento výrobek je určen pro relaxaci a odpočinek.

Dbejte na dodržování následujících pokynů, abyste bezpečně a správně používali tento výrobek. Tento návod k použití je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění k jeho používání. Návod pečlivě uschovejte a pokud výrobek předáváte jiné osobě, přiložte tento návod.

Důležité upozornění: Děti smí používat tento výrobek pouze pod dohledem dospělé osoby!!!

!!! Nikdy nenechávejte malé děti bez dozoru !!!

Všeobecné údaje:

- Doporučená výška zavěšení 195cm
- max. nosnost 130 kg
- počet osob, pro které je výrobek určen : 1
- dřevěná tyč z tvrdého dřeva, Ø cca 3,5 cm, délka cca 90cm, barva přírodní nebo mořená (ořech, mahagon, teak)
- rozměry sedáku ve standardním provedení je cca 60x125 cm
- výplň: molitan + rouno
- součástí všech typů je karabina s pojistkou a taška
- šňůry jsou ze 100% bavlny
- **PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET**

Pro bezpečnou montáž si pozorně přečtete následující návod:

1. Vyjměte houpací křeslo z obalu.
2. Uchopte kroužek, ke kterému jsou uchyceny šňůry, houpáčku držte v ruce nebo ji rovnou zavěste a zkontrolujte šňůry, aby nebyly otočené kolem tyče nebo područek. Logo na tyči je před vámi na levé straně.
3. Zkontrolujte, zda jsou všechny šňůry správně umístěny a zda jsou křeslo i šňůry nepoškozené.
V případě jakéhokoli poškození toto křeslo nepoužívejte a reklamujte ho u prodejce.
4. Vyberte pečlivě místo, kam chcete křeslo zavěsit. **POZOR!** Závěsné křeslo smí být umístěno výhradně buď na strop z masivního dřeva nebo betonu, doporučená výška zavěšení je cca 1,95 m, výška sedáku nad zemí by měla být asi 50 cm, ale zavěste si křeslo tak, aby se vám pohodlně nasedalo i vysedalo, případné prodloužení můžete řešit např. řetězem, který vám umožní zavěšení křesla přesně do takové výšky, jakou potřebujete. Uvědomte si také, že kolem křesla budete potřebovat prostor, kde se budete pohupovat s nataženými nohama.

!!! MONTÁŽ SI PROVÁDÍ KAŽDÝ ZÁKAZNÍK SÁM NA VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST !!!
DOPORUČUJEME KONZULTACI S ODBORNÍKEM

Doporučená montáž na betonový strop:

Montáž smí být provedena pouze pomocí upevňovacího systému, který je pro daný povrch určen a musí být schválen pro zatížení nejméně 250 kg! Doporučujeme použít chemickou kotvu a houpáčkový hák s metrickým závitem.

Doporučená montáž na dřevěný strop:

- a) Vyvrtejte otvor (doporučujeme vrtákem Ø 8mm).
 - b) Do otvoru našroubujte vhodný houpáčkový hák s vrutem (doporučujeme Ø 12mm) až po konec závitu.
 - c) Celá část závitu musí být uchycena ve dřevě a toto dřevo musí umožňovat zatížení nejméně 250 kg!
5. Na hák nebo oko zavěste křeslo za karabinu s pojistkou na vámi zvolené místo tak, aby logo na tyči bylo na levé straně před vámi. Šňůrky polštářku (uzlíky) jen provlečte třetím poutkem podhlavníku, nevazujte ho. Polštářek slouží pro lepší oporu hlavy např. při čtení nebo pro vyšší postavy. Pokud polštářek nepotřebujete, přehod'te ho za podhlavník, houpáčka bude držet lépe tvar po vysednutí.
 6. Než se posadíte do houpacího křesla, ujistěte se, že bezpečnostní závěsy drží a jsou pevně zašroubovány.
 7. Při prvním usednutí do křesla se nenechte zmást tím, že křeslo bude dost vysoko, protože šňůry se vyvěsí do správné délky až po několikerém zatížení. Podnožku nechte viset volně pod sedákem. Pokud ji budete chtít použít, buďte opření, uchopte ji oběma rukama a vzepřete si do ní aspoň jedno chodidlo. Nohy na podnožce můžete mít buď natažené nebo pokrčené, nebo křížem, záleží na tom, co se vám bude zdát více příjemné.
 8. Při vysedání z houpacího křesla buďte opatrní. Podnožku zasuňte zpět pod sedák, dejte nohy na zem, jeden až dva kroky couvněte a opřete se o područky, nebo se můžete přitáhnout za tyč a poté se bezpečně postavit.
 9. **Výrobce neručí** za škody způsobené nesprávným používáním tohoto výrobku, zejména jeho přetěžováním nebo namáháním trhavými pohyby a **v žádném případě za nesprávnou montáž!**
 10. Výrobce také neručí za škody vzniklé normálním opotřebením, nedbalostí, nepozorností, nebo použitím výrobku pro jiné účely, než pro které je určen.
 11. Tento výrobek není možné prát v pračce, proto výrobce doporučuje k čištění výrobku použít široce dostupné čisticí prostředky určené k čištění čalounění a potahových látek, ať už ve formě sprejů, nebo roztoků vytvářejících čisticí pěnu.

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku a přejeme příjemné chvíle, které v něm strávíte.

firma **ALEBO** / www.houpejse.cz

OTOČTE 

!!! POLŠTÁŘEK KE KŘESLU NEPŘIVAZUJTE !!!

**ROZTÁHNĚTE NA KAŽDÉ STRANĚ TŘETÍ POUTKO SHORA (U ZLOMU OPĚRÁKU A PODHLAVNÍKU)
A PROSTRČTE JÍM UZLÍK, KTERÝ JE NA ŠŇŮRKÁCH U POLŠTÁŘKU.**

**ŠŇŮRKY POLŠTÁŘKU MUSÍ POUTKEM VOLNĚ PROCHÁZET, ZABRÁNÍTE TAK ZKROUCENÍ A ZKRÁCENÍ ŠŇŮR.
PO VYSEDNUTÍ Z KŘESLA POLŠTÁŘEK VŽDY PŘEKLOPTE DOZADU ZA PODHLAVNÍK.**